

## 無線電力計 節電アドバイザー EMS100J 取扱説明書



保土ヶ谷電子販売株式会社

## はじめに

この度は、節電アドバイザーをご購入頂きまして誠にあり がとうございます。私たちの生活は、電力の供給によって たくさんの恩恵を受けて生活をしています。この電力の源 は、地球の資源です。この大地の恵に感謝するとともに、 電力に関心を持って、節電に取り組むことは、私たちが暮 らしている地球への癒しと持続性にもつながり、そして、 月々の電気代を減らすことが出来ます。節電に取り組むラ イフスタイルは、地球にも、自分にも利益を生む生き方で す。つまり節電とは、私たちの生活に豊さを創る行為とも いえます。EMS100Jは見えにくい電力の消費量を見える化 し、すぐに状態を理解することができるので、問題を発見 し、その場で対応を取ることが出来、いつも節電意識を保 ちつづけることが期待できます。英国オックスフォード大 学の研究では、電力の見える化により、通常5-15%の節電が 出来たというレポートが報告されています。弊社の節電ア ドバイザーを節電活動にご活用いただき、実生活の中でも 豊かさの創造にお役だて頂ければと思います。

ホームページにも取り付け方法など、商品の情報を公開し ていますのでご参照ください。

URL: http://www.ecoco-monitor.jp

## 1. EMS100Jの主な特徴

- 主電源にクランプを取り付けることにより家全体の電力 消費がリアルタイムでわかります。
- ワイヤレス計測ですので、受信機を電波の通信範囲内で 自由に移動することが出来ます。
- データ更新間隔12秒(パワーセーブモードで60秒の通信 間隔を選択できます。)
- 累計値表示(コストと電力)
- 受信機はマグネットタイプで壁掛けが出来ます。
- 通信距離20m(見通し状態)
- <取り付けが出来ない場合>
- 契約アンペア数が70Aを超えるもの、ケーブルの太さが 10mmを超えるものにはご使用できません。
- クランプを取り付けるスペースの無いブレーカーには取 り付けが出来ません。
- 太陽光発電を搭載している場合は、正しく電力を測定で きない場合があります。事前に太陽光発電の設備業者 にお問い合わせ下さい。

## 2. 安全にご使用頂くために

本製品を末永く安全にご使用頂くために、以下の説明を十 分、熟読し理解を頂いた上でご使用ください。誤った使用 は、けがや事故につながることがあります。


- 1. 電盤に送信機を取り付ける場合、必ず配電盤の電 源をOFFにして行ってください。
- 2. 配電盤をOFFにしても電圧が残っているかもしれませ ん。配線には触れないよう注意してください。また作 業する際には、ゴム手袋を着用してください。
- 3. もし、配線がむき出しになっていたり、断線、焼け跡 などがあれば、すみやかに電力会社・住宅電気施工会 社へ連絡してください。
- 4. ブレーカーの金属部分には絶対に触れないで下さい。
- 5. お風呂場、洗濯機の近く、キッチンなど湿度の高いとこ ろへの設置は、お避けください。

- 6. 取り付けが完了し、ブレーカーをON・通電後、時計や タイマーが設定されている電気製品は再設定を行って 下さい。
- 7. 製品の計測結果と実際の請求金額に差がある場合があ ります。精密な測定機器ではありませんので、この点 ご了承願います。
- 8. 分解をしないでください。
- 電池交換時、20秒間メモリー(設定電力単価、累計コ スト及び電力量、ペアリング情報)が保持されます。 メモリーを消去したくない場合、20秒以内に電池交換 を済ませてください。
- 10. 他社の製品と組み合わせて使わないようにして下さ
- 11. 取り付けに不安があるようでしたら、電気工事の専門 家にお問い合わせください。

#### 3. 同梱物 受信機 1個 0 149. 送信機 1個 10086 -クランプ 2個 クランプ 受信機 ネジ 1個 単三電池 2個 取扱説 単四電池 2個 明書 ネジ 取扱説明書 1冊


#### 4. 表示内容

液晶表示



- 1. COST: 電気代表示モード (リアルタイムの電力コスト と累計コスト表示)
- ENERGY: 電力量表示モード(リアルタイムの電力と累 計の電力量表示)
- ローバッテリー表示(REMOTEが表示されると送信機 MAINが表示されると受信機がローバッテリ状態です。)
- パワーセーブ機能を選択したときに点灯します。
- リアルタイムコスト/電力
- 累計コスト/累計電力量
- 7. 表示単位

受信機 裏面



- 1. 壁掛け穴
- 2. マグネット
- 3. セットボタン:長押しで電力単価設定
- アップボタン:表示の切り替え(コスト/電力量),送信機 検索、設定数値の増加
- 5. ダウンボタン: 表示の切り替え(コスト/電力量),パワ ーセーブ機能のON/OFF, 設定数値の減少
- 6. リセットボタン:メモリーの消去
- 7. 電池ケース

## 送信機



- 1. LED
- 2. センサーケーブルソケット
- 3. 壁掛け穴
- 4. 電池ケース
- リセットボタン
- チェックボタン:強制送信(ボタンを長押しすると、 30秒の間、2秒間隔で電波を送信します。)

#### 5. 製品の取り付け方法

EMS100Jは、配電盤の配線にクランプセンサーと無線送信機 を設置することにより、家や事業所全体の電力の消費量を モニタリングし、その情報を電波で送信します。電波の通 信距離は見通しのよい場所で20mです。 (家の中の構造や、 壁の素材により、通信距離は短くなります。) 通信距離の 範囲内でいろいろな好みの場所に受信器を据え付けること ができ、リアルタイムで電気代や電力を確認することが出 来ます。一般的に家庭や事業所には単相2線、単相3線、三 相3線、または三相4線といった方式で配電が行われていま す。これら配電の方式の違いにより、クランプセンサーの 取り付け方法が異なりますので説明をお読み頂き、据え付 けを行ってくださいますようお願い致します。クランプ、 送信機の据え付けに自信の無い方は、お近くの電気屋さん や、電気技師に相談をしてください。

- 1. 製品の送信機、受信機に電池を入れてください。
- 2. 配電盤を見つけます。ブレーカーをOFFにして、カバー を外します。

まず、配電盤を確認して下さい。配電盤は通常、廊下やキ ッチン、洗濯機置場、玄関等にあります。配電盤が確認で きましたら、カバーを外して主配線を見つけます。場合に より更にカバーが付いていることもあります。

3. クランプの取り付け(手袋の装着をお願いします。) クランプをケーブルに取り付けることで、電流をモニ タリングすることが出来ます。ケーブルへの取り付け はとても簡単です。





- (1)クランプのフックを外します。
- クランプセンサーをケーブルに取り付けます。 (2)
- (3)しっかりとフックを取り付けます。

#### 4. クランプの取り付け位置の確認

クランプセンサーは安全の為、メインブレーカーの2次側( 下側)に取り付けてください。難しい場合は1次側に設置 することも可能ですが、一時側は、ブレーカーを落として も電流が流れており、電気工事士の資格のある、専門家に ご相談ください。(作業費用はお客様でご負担を頂きますよ うお願い致します。)



ください。

どちらか一方 に取り付けて と黒) に取り付





三相3線、または三相4線

赤と青と黒に 取り付けてく ださい。

注意:ケーブルには過度のストレスがかからないように 設置してください。また、本製品はケーブルの太さが 10mm以上または、クランプを取り付ける場所が無い、 ブレーカーには、対応ができません。

けてください。

## 6. クランプケーブルの配線と送信機の設置

クランプの取り付けが終わりましたら、クランプのケーブ ルの配線と送信機の設置を行います。





送信機を壁に掛ける ことが出来ます。

クランプのケーブルは、上の写真のように配電盤のカバー の窓から配線を這わすと便利です。通常、配電盤のカバー には、窓の枠を切り取ってスペースが調整出来るようにな っています。この方法を利用すると、クランプを取り付け てもカバーの蓋を閉じて利用することが出来ます。配電盤 が窓の無い、特殊な形状である場合は、カバーの蓋を閉じ て利用できない場合があります。

クランプのケーブルを送信機のジャックに接続します。場 所は自由に選んで頂いて結構です。



<備考>

クランプは別途購入することが出 来ます。購入に関しましては販売 店にお問い合わせください。



クランプの配線をカバーの窓から這わすと配電盤のカバー がしつかり閉まります。

#### 7. ペアリング設定(混信防止機能)

据え付けが完了しましたら、今度は動作させる為の、設定 を行います。本製品は、混信防止機能があります。

ペアリングを行うと、受信機はペアリングした送信機のみ の信号を受信します。本製品の機能を使うためにペアリン グを行って下さい。

- 1)送信機と受信機に電池を挿入しお互い1m以内の距離に 近づけてください。
- 2) 送信機のリセットボタンを押して、チェックボタンを 長押しします。LEDが30秒間点滅します。 この間、2秒間に一度送信機から信号が発信されます。



3) 受信機のリセットボタンを押してアップボタンを長押 しします。液晶が点滅します。




4) 液晶に数字が表示されるとペアリング完了です。

ペアリングが完了しましたら、受信機をご希望の位置に移 動してください。受信機は、マグネットを有しております ので、金属部への壁掛け、また、電池蓋のスタンドで平面 に立てかけることが出来ます。通信距離は見通しの良い場 所で20m程度となります。コンクリート、金属の壁がある場 合、通信距離は極端に短くなります。

## <注意>

金属の壁や冷蔵庫に受信機を取り付ける場合、金属は電波 を通しにくいため、取り付け位置によっては電波をブロッ



通信のリンクが切れた場合

通信のリンクが切れると、液晶画面が以下のように

---表示になります。



この場合、送信機と受信機の距 離を短くして、受信機のアップ ボタンを長押しして、再度受信 のリンクを行ってください。リ ンクが正常の場合、数字が表示 されます。

備考:ペアリングは、送信機1台に対して、受信機を何台で もペアリングすることが可能です。

2 台以上の受信機をペアリングする方法

- 1) 送信機と受信機を1m以内の距離に近づけます。
- 2) 送信機のチェックボタンを長押しします。
- 3) 受信機のリセットボタンを押して、アップボタンを長 押しします。
- 4) これで、数字が表示されると完了です。

#### 8. 電気代単価の入力

お使いの電気料金は、電力会社により、電力量料金は異な り、契約内容によっても電力量料金は異なります。

通常、使用した電力量に基づいた3段階の電力量料金であ る従量電灯契約や、使用する時間ごとに電気料金が変わる ピークシフトプランなどがあります。また、電気料金以外 にも、毎月異なる燃料調整費を加算する電力会社もありま す。電気代単価の確認に関しましては、お住まいの地域の 電力会社のホームページもしくは電力会社に電話でお問い 合わせください。

電力量料金(Kwh)を本体に設定することにより、設定し た単価に基づいた、電気料金がリアルタイムで表示され、 また累計の電気料金も設定した単価に基づいて表示されま す。

- 1. 電池蓋を開けます。
- 2. セットを長押しします。電気代18.89円が初期値になっ ています。18が点滅します。
- 3. アップ/ダウンボタンで数値を調整します。セットボタ ンで確定します。
- 4. 89が点滅します。アップ/ダウンボタンで数値を調整し ます。セットボタンで確定します。 これで完了となります。

## 〈備考〉

-単価は設定した価格で固定になります。従量電灯などの段 階料金には対応しておりません。

#### 9. パワーセーブモード

購入時の設定では12秒に一回データの送信をしています が、パワーセーブ機能にすると60秒に一回の送信になり ます。本体のダウンキーを長押しするとパワーセーブ機能 になります。パワーセーブモードでは液晶に PWR が表示さ れます。パワーモードから更に、ダウンキーを長押しする と、購入時の12秒に一回のデータ送信間隔に戻ります。

## 10. 表示の切り替え

コスト(COST)と電力(ENERGY)の表示の切り替えが出来ま す。受信機のアップボタンを押すとCOSTとENERGYの表示が 切り替わります。



下段は、最後にリセットした

ときからの電気代の累計



ップボタンもしくは ダウンボタン

TOTAL <u>orddt</u>

上段は現在の電力 下段は、最後にリセットした 時からの電力量の累計

**ENERGY** 

## 11. 累計メモリー点滅時の対応

累計の最大表示は、コストで99999円、電力量で 9999.9KWhとなります。この最大表示になると表示が点滅し ますので、受信機のリセットボタンを押して、累計をリセ ットしてください。

## 12. 節電アドバイザーの便利な使い方

節電アドバイザーを使うことによって、電子レンジやアイ ロンなどの電気製品を使うと、電気代がリアルタイムで増 えていくのが判ります。逆に機器の電気を消すと電気代が 下がるのをその場で確認することが出来ます。このよう な、電気の見える化が出来ない場合、通常なかなか気が付 けないのは待機電流です。節電アドバイザーは待機電流を 知ることができますので、節電対策のアイデアを生み出す 力になるかと思います。

<待機電流を下げる方法を探してみましょう。>

待機電流、つまり、なにも電気製品を使っていないのに、 表示される電気代を確認してみましょう。(朝とか昼の明 るい時間帯に行ってください。) もしモニターの表示の 上段に、電気製品を使っていないのに金額が表示されてい たら、それは待機電流から生み出されている金額です。た とえば6円/HOURが表示されているとしましょう。それは、 6円/HOURの表示ですが、月間では6円/HOUR X 24時間 X 30日 =4320円ほどの電気代を待機電流として使っていることに なります。(料金メニューにより金額は厳密には異なりま す。あくまでも目安としてお考えください。) 給湯ポット やワイヤレスLANなどのコンセントを抜いて、どれくらい電 気代が減るかを見てみましょう。仮に、1円/HOURの待機電 流が減ったとします。表示金額は、1円ですが、月間では 1円/HOUR X 24時間 X 30日=720円、年間では、8000円 以上の節電になります。たとえば冷蔵庫の温度設定を下げ るなどして、節電効果をリアルタイムで体験してみてくだ さい。年間レベルでみると予想もしないほどのうれしい金 額が節電できるかもしれません。







機器の電気を消した前後で上段の電気代(1時間当たりの 電気代)を比較して見てください。1円の減額でも年間レ ベルでみると大きな節電金額になります。

#### 13. 電池交換

電池が無くなると、液晶にローバッテリーマークが表示さ れますので新しい電池と交換してください。

〈受信機の電池交換方法〉

電池交換の時期になると、 I MAIN が表示されます。 受信 機には、電池交換時に20秒間のメモリー保護機能がありま すので、20秒以内に受信機の電池の交換を行ってくださ い。何も設定の必要はありません。20秒以上かかる場合、 電気単価の設定、累計メモリーはリセットされます。その 場合は、再度ペアリングを行ってください。

#### 〈送信機の電池交換方法〉

電池交換の時期になるとREMOTE III が表示されます。新し い電池と交換したら、送信機のチェックボタンを長押しし てください。そして、受信機のアップボタンを長押しして ください。受信が完了すると数字が表示されます。

#### 14. 仕様

#### 关/言/総

	51合(機		
	項目	数值	備考
1	周波数	313MHz	電波法に基づく特定小電力無線機器認証取得済みです。
2	通信距離	20m (見通しの 良い場所)	
3	送信間隔	12秒	電流が安定している場 合、送信間隔は60秒
4	電池寿命	4.5か月 (アルカリ電池)	
5	電池	単三電池 x 2本	
6	使用温度範囲	-5℃ to 50℃	
7	寸法	60x98.6x28.5mm (W x H x D)	
8	重量	100g (電池含む)	

## 受信機

	項目	数値	備考
1	電池寿命 1	4.5か月 (アルカリ電池)	通常モードの場合
2	電池寿命 2	1年 (アルカリ電池)	パワーセーブモードの 場合
3	電池	単四電池 x 2本	
4	使用温度範囲	-5℃ to 50℃	
5	メモリー保持 時間	20秒	
6	測定精度	±10%	
7	累計コスト表 示範囲	0~99999円	
8	累計電力量表 示範囲	0~9999. 9KWH	
9	寸法	68x88x26.5mm (W x H x D)	
10	重量	110g(電池含む)	

## クランプセンサー定格

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				
CT101	(標準クラ	70Amp	250V	27. 1 (W) x49. 3 (H) x21. 6 (D) mm
ンプセ	ンサー)			ケーブル長さ108cm
				ケーブル直径10mmまで対応

## 15. トラブルシューティング

問題	原因	対策
0.00表示	電流が計測 されていま せん。	クランプがケーブルと、送信機に しっかり取り付けられているか確 認してペアリング設定をしてくだ さい。それでも改善が無ければ、 クランプの故障が考えられます。
表示	通信が切れています。	通信距離を今までよりも短くして、送信機のチェックボタンを長押しして、受信機は、アップボタンを長押ししてください。

#### 16. 製品保証及びお問い合わせ先

製品の保証は製品ご購入後1年間となります。保証期間内の修 理対応には、販売店舗の名称・お買い上げ日捺印がある保証書 が必要です。 販売店によっては保証書に捺印をせず 「保証 書+販売店発行の販売証明書」 または 「保証書+お買い 上げ日・お買い上げ販売店名が記載された領収書」 を保証書 と合わせて保管して頂く必要がございます。

保証書に 「お買い上げ販売店名、日付捺印が無い」 または 上記記載の関係書類紛失で 「保証書は有るが、お買い求めの 販売店名・購入日が証明できない」 という場合は、保証の対象 となりませんので 保証書及び関係書類 は大切に保管してく ださい。

お問い合わせ先

保土ヶ谷電子販売株式会社

〒104-0041

東京都中央区新富1-13-21

TEL: 0120-11-4820

(土日 祝日 を除く、平日10:00~12:00/13:00~17:00)

# 保証書 製品型番 : 節電アドバイザーEMS100J お買い上げ日 (保証期間はお買い上げ日より1年間です。) お客様氏名 お客様住所 ご連絡先電話番号 販売店

発売元:保土ヶ谷電子販売株式会社

〒104-0041 東京都中央区新富1-13-21 ヤマト第一ビル2F

URL: http://hodogayadenshi.jp/

## 製品の機能、操作に関するお問い合わせ

**2**0120-11-4820

(土日休日を除く平日10:00~12:00 13:00~17:00)

※取扱説明書の内容や商品は改良などの為、予告なしに変 わることがあります。

※この製品によって生じたいかなる支出、損益、その他の 損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじ めご了承ください。

※この取扱説明書は、許可なく変更・複製しないでください。